

SAFESCAN

INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - CARTÃO MICRO SD

POR FAVOR, NOTE: O procedimento de atualização por cartão Micro SD consiste em duas partes:

- 1) Criação de um cartão Micro SD com o ficheiro de atualização
- 2) Atualizar o seu dispositivo Safescan usando o cartão MicroSD.

1. CRIAR UM CARTÃO DE ATUALIZAÇÃO MICRO SD

1. Descarregue o pacote de atualização (ficheiro .zip) para o seu dispositivo Safescan de www.safescan.com. Descomprima os ficheiros para um local no disco rígido do seu computador (C :) utilizando software como o WinZip ou WinRar. Depois de extrair, os seguintes ficheiros devem pelo menos ser visíveis:


- Software Win32 Disk Imager
- o ficheiro de atualização de moedas (.PAC ou .ISO, dependendo do produto Safescan)
- Instruções de atualização (.PDF)
- changelog (.txt)

2. Insira um cartão MicroSD na slot apropriada do seu computador ou leitor de cartões externo. Normalmente, é necessário um adaptador de Micro SD para SD padrão, uma vez que a maioria dos computadores só tem uma slot para cartão SD padrão. Formate o cartão MicroSD se o seu computador pedir para o fazer. Por favor, note que todos os dados serão apagados do cartão Micro SD.




Cartão Micro SD Adaptador SD



3. Descomprima o software Win32 Disk Imager para um local do disco rígido do seu computador (C :) e execute o software. O cartão Micro SD inserido será mostrado como uma letra de drive em "Device".



4. Clique no ícone "select image".



5. Aparece uma nova janela. Primeiro, selecione **[Files of Type]** *.* (1). Em seguida, navegue até ao ficheiro de atualização localizado no seu computador (extensão .ISO ou .PAC) (2). Clique em **[OPEN]** para selecionar este ficheiro.



6. Clique em **[WRITE]** para guardar o ficheiro .ISO ou .pac no cartão Micro SD. O cartão Micro SD será reformatado ao mesmo tempo. Se a mensagem abaixo aparecer, clique em **[YES]**.



7. Feche o software, clicando em **[Exit]**. O dispositivo Safescan agora pode ser atualizado com o cartão Micro SD.

POR FAVOR, TENHA EM ATENÇÃO: Depois de guardar o ficheiro no cartão Micro SD, os dados do cartão não poderão ser lidos por um PC. Se quiser usar o cartão Micro SD de novo para outro fim, o cartão precisará de ser reformatado num formato compatível com o Windows (FAT ou NTFS).


2. ATUALIZAR O SEU DISPOSITIVO SAFESCAN COM CARTÃO MICRO SD

2.1 SAFESCAN 155 / 165 DETETOR DE CONTRAFAÇÃO

1. Desligue a energia do seu detector de contrafação.
2. Insira o cartão Micro SD com a atualização de software na slot de cartão Micro SD na parte de trás do dispositivo.



3. Carregue nos botões **[LIGADO / DESLIGADO]** e **[MODO]** simultaneamente. O detector entrará em modo de atualização,



4. O detector atualizará automaticamente o software, o que demorará apenas alguns segundos. Após a reinicialização, um novo número de versão do software será mostrado no ecrã. Veja *Atualização de Software Safescan Lista de Verificação* (ficheiro pdf) para mais informações sobre números de versão de software.

2.2 SAFESCAN 2660-S / 2680-S / 2665-S / 2685-S CONTADOR DE NOTAS

1. Desligue a energia do contador de notas.
2. Insira o cartão Micro SD com a atualização de software na slot de cartão Micro SD na parte de trás



3. 2660-S / 2680-S: Prima e mantenha **[MODE]** + **[AUTO]** e ligue o contador de notas.
2665-S / 2685-S: Prima e mantenha **[MODE]** + **[REPORT]** e ligue o contador de notas.

O contador de notas entrará em modo de atualização e atualizará automaticamente o software.

O ecrã mostrará "UPDATING SD, PLEASE WAIT..."

2660-S
2680-S



2665-S
2685-S



4. Quando a atualização for concluída, o ecrã mostrará "**Update Done**". Dependendo do tipo de atualização de software, o contador será reiniciado automaticamente, ou você tem que desligar manualmente o dispositivo quando a tela fica preta. Após a reinicialização, um novo número de versão do software será mostrado no ecrã.

2.3 SAFESCAN 2660 / 2665 / 2680 / 2685 CONTADOR DE NOTAS

1. Desligue a energia do contador de notas.
2. Insira o cartão Micro SD com a atualização de software na slot de cartão Micro SD na parte de trás do dispositivo.



3. Prima e mantenha [5] e ligue o contador de notas.

O contador de notas entrará em modo de atualização e atualizará automaticamente o software.

O ecrã mostrará "UPDATING, PLEASE WAIT . . ."



4. Dependendo do tipo de atualização de software, o contador será reiniciado automaticamente, ou emitirá um curto sinal sonoro a cada 3 segundos. Isso indica que a atualização está concluída - tem então de desligar manualmente o dispositivo. Após a reinicialização, um novo número de versão do software será mostrado no ecrã.

Veja Lista de Verificação de Atualização de Software Safescan (ficheiro pdf) para mais informações sobre números de versão do software.