



4141T2 CASSETTO PER CASSA

VELOCIZZATE I CAMBI DI TURNO E IL CONTEGGIO DEL CONTANTE

Acquistate un cassetto per cassa opzionale 4141T2 e risparmierete tempo durante i cambi di turno. È sufficiente estrarre per intero il Safescan 4141T2 dal cassetto della cassa e inserire quello nuovo, già pronto con le monete e le banconote desiderate per iniziare un nuovo turno. Trasportate quello vecchio nell'area di sicurezza per contare velocemente il contante, quindi preparatelo per il turno successivo e chiudetelo in cassaforte. Ecco fatto! I cambi di turno non potrebbero essere più efficienti.

- 6 scompartimenti regolabili per banconote
- Fermagli robusti per banconote
- Vassoio rimovibile con 8 scompartimenti per monete regolabili

- Include uno spazio separato per contenere banconote di grande taglio e documenti di valore tenendoli fuori dalla vista
- Adatto per Safescan SD-4141 e HD-4141S



Cassetto per cassa per Safescan SD-4141 e HD-4141S



Clip per banconote in robusto metallo



Vassoio rimovibile e regolabile per 8 diverse monete

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale	Costruzione in metallo robusto
- Vassoio interno	Vassoio rimovibile e regolabile per 8 diverse monete
- Scomparti banconote	6 compartimenti regolabili per banconote
	Clip per banconote in robusto metallo
- Serratura di sicurezza	Include uno spazio separato per contenere banconote di grande taglio e documenti di valore tenendoli fuori dalla vista
- Peso prodotto	1.2 kg
- Dimensioni prodotto (lxlxa)	35.8 x 32.8 x 6.4 cm
- Dimensioni confezione (lxlxa)	40.2 x 38.2 x 11.5 cm
- Certificato / Approvato	CE, RoHS

NELLA CONFEZIONE

- Safescan 4141T2