

SAFESCAN

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE – SCHEDA MICRO SD

ATTENZIONE: La procedura per l'aggiornamento tramite scheda Micro SD si compone in 2 parti:

- 1) Creazione di una scheda Micro SD con il file di aggiornamento.
- 2) Aggiornamento del dispositivo Safescan utilizzando la scheda Micro SD.

1. CREAZIONE DI UNA SCHEDA MICRO SD CON L'AGGIORNAMENTO

1. Scaricare il pacchetto di aggiornamento (.zip file) per il dispositivo Safescan da www.safescan.com.

Decomprimere il file zippato in (C:) utilizzando un software come WinZip o WinRar. Dopo l'estrazione, dovrebbero essere visibili i seguenti files:


- Win32 Disk Imager software
- Il file di aggiornamento valuta (.PAC od .ISO, questo dipende dal prodotto Safescan)
- Istruzioni per l'aggiornamento (.PDF)
- Changelog (.txt)

2. Si prenda una scheda Micro SD e la si inserisca nello slot appropriato del pc o al lettore di schede esterno. Normalmente é necessario un adattatore da Micro SD a standard SD poiché la maggior parte dei computers hanno solamente uno slot per schede SD standard. Formattare la scheda MicroSD se il computer richiesto di farlo. Attenzione perché tutti i dati saranno cancellati dalla scheda Micro SD.




Micro SD card SD adapter



3. Decomprimere il software Win32 Disk Imager in (C :) ed eseguire il software. La scheda Micro SD inserita verrà mostrato come "Device".




4. Fare clic sull'icona "Seleziona immagine".



5. Apparirà una nuova finestra. In primo luogo, selezionare [Files of Type] *.* (1). Avanti, selezionare il file di aggiornamento che si trova sul computer (estensione .ISO or .PAC) (2). Premere **[OPEN]** per selezionare il file.



6. Premere **[WRITE]** per salvare il file .ISO o PAC alla scheda Micro SD. La scheda micro SD verrà riformattata allo stesso tempo. Se viene visualizzato il segue messaggio, fare clic su **[YES]**.



7. Chiudere il software facendo clic su **[Exit]**. YAdesso il dispositivo Safescan può essere aggiornato con la scheda Micro SD.

ATTENZIONE: Dopo aver salvato il file nella scheda Micro SD, i dati sulla scheda non sono leggibile da un PC. Se si desidera utilizzare nuovamente la scheda Micro SD per un altro scopo, la carta deve essere riformattata in un formato compatibile con Windows (FAT o NTFS).

2. AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO SAFESCAN CON SCHEDA MICRO SD

2.1 SAFESCAN 155 / 165 VERIFICATORE BANCONOTE

1. Spegner il verifica banconote.
2. Inserire la scheda Micro SD con l'aggiornamento del software nello slot per Micro SD posto sul retro del dispositivo.




3. Premere i tasti **[ON/OFF]** e **[MODE]** simultaneamente. Il dispositivo entrerà in modalità di aggiornamento, e lo schermo mostrerà delle linee "- - -"



4. Il rivelatore aggiornerà automaticamente il software, per questo ci vorranno solo pochi secondi. Dopo il riavvio, verrà visualizzato un nuovo numero di versione del software sul display.
Vedere la lista Aggiornamenti Software Safescan (file pdf) per maggiori informazioni sui numeri di versione del software.

2.2 SAFESCAN 2660-S / 2680-S / 2665-S / 2685-S CONTA BANCONOTE

1. Spegner il conta banconote.
2. Inserire la scheda Micro SD con l'aggiornamento del software nello slot per Micro SD posto sul retro del dispositivo.



3. 2660-S / 2680-S: Premere e tenere i tasti **[MODE]** + **[AUTO]** e si riaccenda il conta banconote.
2665-S / 2685-S: Premere e tenere i tasti **[MODE]** + **[REPORT]** e si riaccenda il conta banconote.

Il conta banconote entrerà in modalità di aggiornamento e aggiornerà automaticamente il software. Lo schermo mostrerà "UPDATING SD, PLEASE WAIT..."

2660-S
2680-S



2665-S
2685-S



4. Quando l'aggiornamento è terminato, lo schermo mostrerà "**Update Done**". A seconda del tipo di aggiornamento del software, il contatore o si riavvierà automaticamente o è necessario spegnere manualmente il dispositivo quando lo schermo diventa nero. Dopo il riavvio, verrà visualizzato un nuovo numero di versione del software sul display.

2.3 SAFESCAN 2465-S / 2660 / 2665 / 2680 / 2685 CONTA BANCONOTE

1. Spegner il conta banconote.
2. Inserire la scheda Micro SD con l'aggiornamento del software nello slot per Micro SD posto sul retro del dispositivo.



3. Premere e tenere i tasti **[5]** e si riaccenda il conta banconote.

Il conta banconote entrerà in modalità di aggiornamento e aggiornerà automaticamente il software. Lo schermo mostrerà "UPDATING, PLEASE WAIT..."



4. A seconda del tipo di aggiornamento del software, il contatore o si riavvierà automaticamente, o suonerà un breve segnale acustico ogni 3 secondi. Questo sta ad indicare che l'aggiornamento è terminato – e che quindi è necessario spegnere manualmente il dispositivo. Dopo il riavvio, verrà visualizzato un nuovo numero di versione del software sul display.

Vedere la lista Aggiornamenti Software Safescan (file pdf) per maggiori informazioni sui numeri di versione del software.